ALINCO

伸縮脚用支柱端具(交換用)取付説明書

このたびは本製品を、お買い上げいただきましてありがとうございます。 この取付説明書は、本製品の取付けかたと使用上の注意事項について記載しています。 作業の前には必ず、この取付説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、

正しくお使いください。 また、お読みになった後も、この取付説明書をすぐに取り出せる 所へ大切に保存してください。

●部品表


名 称	形状	数量
伸縮脚用支柱端具(交換用)	図は、左用	左(L) 1 右(R) 1
十字穴付トラス小ネジ M5×33		2
六角ナット M5	6	2

●必要工具

- ①電動ドリル
- ②キリ(Φ5.0~Φ5.3ミリ)
- ③十字ドライバー
- ④M5用スパナ

●支柱端具の取外しかた


リベットをドリルで取り除き、支柱端具を取り外してください。



※支柱端具がネジで取付けられている機種は、この作業は不要です。 取付けてあるネジを外してください。

●支柱端具(交換用)の取付けかた

図のように支柱端具(交換用)を差込み、同梱のネジ、ナットを使用し、支柱端具(交換用)を取付けてください。



※支柱端具を取付けた後、ゆるみがないか確認してください。

□ アルインコ株式会社

〒569-8510 大阪府高槻市三島江1-1-1

お客様相談室 0120-302-669

10:00~16:00 ただし12:00~13:00及び土·日·祝を除く ※この取付説明書は、無断転用を禁じます